
ORION

19型液晶テレビ LDA-190 (BK)

取扱説明書



このたびはORION液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存し、おわかりにならないことがあったときに再読してください。
- ■保証書は必ず「販売店/購入日」等の記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。

もくじ

はじめに
安全上のご注意2 「で使用になる前にかならずお読みください」
主な特長6 使用上のご注意7
各部のなまえ8 リモコンについて9
電源について 1 1
準備
アンテナのつなぎかた12 受信チャンネルの合わせかた13
基本操作
テレビを見る20 ステレオ、音声多重放送について
便利な使い方
メニュー画面の操作方法23 メニュー項目の詳細24
接続
外部機器との接続 29
その他
故障かな?と思ったら

付属品をお確かめください。 Uモコン×1 単3乾電池×2 電源コード×1

安全上のご注意

この取扱説明書の文中にでてくる「テレビ」「本機」と いうことばには、「付属品」も含まれています。

で使用の前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使い ください。お読みになったあとはいつでも見られる所にかならず保存してください。

ORION製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがっ た使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。

本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上か ならずお守りください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う 可能性がある内容を示しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な損 害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含む)を促す記号



高圧注意

行為を禁止 する記号



接触禁止

行為を強制し たり指示する



プラグをコンセント から抜け


家庭用品品質表示法による表示 で使用上の注意

- 1. 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適当な間隔をおいてください。
- 2. 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
- 3. 内部には高電圧部分がありますので、やむをえず裏ぶたをあけるときは、必ず電源スイッチを切 り、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- 4. ちり、ほこりを取るためテレビの内部を掃除するときは販売店もしくはサービスセンターに相談し てください。

オリオン電機株式会社

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を 防ぐため、次のことをお守りください

- 電源コードやプラグを傷つけたり、破損さ せたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱった り、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードがテレビ の下敷きにならないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを 防ぐため熱器具に近づけないでください。
- 電源コードを抜くときは、コードを引っぱら ずにかならずプラグを持って抜いてください。





止

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります

キャビネットを開けないでください。

内部には高電圧部分があるため、**感電の原因**となります。お客様による修理は絶対にしないでください。

内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店にご依頼ください。






高圧注意

分解禁止

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入ると、**感電や火災の原因**となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部 に差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さな金属類(安全ピンやヘヤピンなど)を置かないでください。
- ◆ 水がかかるような場所では使用しないでください。



雷が鳴りだしたらプラグに触れないでください

接触禁止

本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家庭用電源コンセント以外にはつながないでください。異なる電源電圧で使用すると**火災や感電の原因**となります。



AC100V以外禁止

設置場所や取り付けには気を付けて 水平で安定した場所に設置する

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下による**けがや物損事故の原因**となることがあります。

また、台などにのせて設置する場合は転倒防 止の処置をしてください。





水場での使用禁止



プラグをコンセント

から抜け



異常時の処置

故障のまま使い続けると、**火災や感電、けがの原因**となります 次のような症状が見つかったら

- 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- 内部に水や異物が入った。
- 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- 正常に動作しない。(画面が映らない、 音がでない)
- 電源コードやプラグに傷がある。

ただちに、電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店または、 ドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)に修理をご依頼ください。

電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して 設置してください。






注意

通風孔をふさがない

通風孔(放熱のための穴)をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れないでください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの 上に置かないでください。
- 布団や毛布、布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- ◆ 本機の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を 開けてください。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない 火災や感電の原因となることがあります。



本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、**けがの原因**となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。





キャスター付テレビ台に置くときは、キャス ター止めをする

可動式の台は動きやすいため、転倒による**けがの原因**となることがあります。





指示

安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。**思わぬ火災や感電の事故から防ぎます**。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- ◆ 本機を移動させる場合(この場合は、接続 コードなどもはずしてください。)



濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

1年に1度は内部の掃除をお買い上げ店にご依頼ください


内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、**火災や故障の原因**となります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

- お客様ご自身による内部の掃除は絶対にしないでください。**感電の原因**となります。
- 内部清掃費用については、お買い上げ店に ご相談ください。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を 長い間コンセントにプラグを差し込んだまま にしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わ ることで漏えい電流が流れ、火災の原因とな ることがあります。

電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。



思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないよう ときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれている か確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

液晶パネルの取り扱いについて

- 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師にご相談ください。

お手入れについて

- お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく 絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。
- ◆ キャビネットの変質・破損・塗料はがれの 恐れがありますので、次のことをお守りく ださい。
 - ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
 - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの表面は、薄いガラス板の上に コーティング加工が施されています。パネ ル保護のため、次のことをお守りくださ い。
 - パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷付き・変色の原因となります。
 - パネルの表面に露付きなどによる水滴など 液体を付着した状態で使用しないでください。色ムラ・変色の原因となります。
 - パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷付き・変色の原因となります。


安全上のご注意(つづき)

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、ドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。



壁面への据え付けについて

本機を壁に据え付けるさいには、お買い上げ店に依頼して、市販の器具で据え付けてください。不完全または誤った据え付け方をすると、**けがや故障の原因**になるおそれがあります。



主な特長

CATV対応

本機はCATV(ケーブルテレビ)が受信できるように設計されています。CATVを受信される場合はお近くのCATV会社にご相談ください。

オートチャンネル設定

全国を150に分けたエリア(地域)コードを合わせるだけで、その地域の受信チャンネルが自動的に設定されます。

オンスクリーン表示

映像調整、音声調整など、画面を見ながら設定ができます。

映像/音声調整

お好みの映像と音声を選ぶことができます。 画面の「ブライトネス」・「コントラスト」・ 「色」・「色あい」・「シャープネス」をお好みの映像に調整して記憶させることができます。音声も「低音」・「高音」・「左右」をお好みの音声に調整することができます。

サラウンド

臨場感あふれる躍動的な音声を楽しめます。

おやすみタイマー

おやすみ前にタイマーをセットしておくと、自動的にディスプレイを消すことができます。(10分刻み、最長120分まで)

D4 端子

ビデオデッキやDVDプレーヤーなどのAV機器と接続して高品位な映像を楽しむことができます。

使用上のご注意

面欠点について

液晶パネルには、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

残像について

静止画(画面表示など)やメニュー表示を短時間(約 1 分間)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、故障ではありません。自然に回復します。

焼き付きについて

静止画(画面表示など)や、ゲーム機などの動きの少ない映像や画像を長時間または繰り返し表示したり、ワイドモード(16:9)映像をノーマルモード(4:3)で長時間ご覧になると、液晶パネルが焼き付きを起こす場合がありますので、ワイドモードはノーマル以外のモードで使用することをおすすめします。焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオテープなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

輸送について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や面欠点の増加のおそれがありますので、横倒しでの輸送はしないでください。


本機を破棄するとき


一般の廃棄物と一緒にしないでください。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本機を捨てないでください。


本機の内部で使用している蛍光管の中には水銀が含まれています。破棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

各部のなまえ





^{*} チャンネル ▲/▼ ボタンと音量 +/- ボタンを使ってメニュー画面でお望みの設定にすることができます。




リモコンについて

リモコンに乾電池を入れる

単3乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。


電池ぶたをはずす

電池ぶたを押しながら矢印の 方向に開きます。



つ 乾電池を入れる

付属の乾電池を、リモコンの 内部に書かれてある ⊕/⊖ の 表示どおりに入れる。




ご注意

極性(全/一)を間違えないように入れてください。

■ 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に戻し ます。



ご注意

操作しにくくなったら2本とも 電池を交換してください。

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池はふつうの使い方で6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

乾電池の取扱いについて

● 乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂するおそれがありますので次のことをお守りください。



!\注意

- 火中へ投入、加熱、分解しない
- ショートさせない
- 充電しない
- (⊕/(○))の表示どおりに入れる
- 指定以外の電池を使わない
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは取り出しておく

万一液漏れしたら


- 液をよくふき取る
- 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流す

ご注意

破棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

リモコンの正しい使いかた

◆ 本機前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、 左30度、右30度の範囲でお使いください。



正しく動作させるために


次のような場合、リモコンが誤作動したり、働かないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき
- リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき

電源について

電源コードの接続について

- 1. 付属の電源コードのコネクター側を本機の後面下部にある電源ソケットに差し込む。
- 2. 電源プラグをコンセントに差し込む。



ご注意)

本機側、コンセント側ともに、電源コードはしっかりと差し込んでください。

<u> 企</u> 警告


- 付属の電源コード以外のもので本機とコンセントをつなげないでください。火災、感電の原因となります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意


- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のためかならず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

アンテナのつなぎかた

ご使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が異なります。アンテナ線の種類により市販品の変換プラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐときは、かならず電源を切ってください。



● フィーダー線付変換プラグなどが、すでにケーブルに付いている場合は、プラグを根元から取り外し、市販品の変換プラグを取り付けるか、販売店にご相談ください。



受信チャンネルの合わせかた

地上アナログ放送の設定

- 2 エリア(地域)コード一覧の中にお住まいの地域がない時は、15~16ページをご覧ください。
- ③「オートチャンネル設定一覧表」(34~37ページ)ではご希望のチャンネルが受信できないときや、お好みの順番で受信したいときは、17ページをご覧になり、1チャンネルずつマニュアルで設定してください。(マニュアルチャンネル設定)
- 4 CATVに加入されている方は18ページをご覧ください。

エリア(地域)コード一覧

•	ا — (بد ات	<i>7</i> 6
県 名	都市名	地域番号
	札幌	01
	函館	02
	旭川	03
	帯広	04
	釧路	05
	苫小牧	06
北海道	小樽	07
	北見	08
	室蘭	09
	網走	10
	稚内	11
	名寄	12
	根室	13
	青森	14
青 森	八戸	15
1 2 100	むっ	16
	盛岡	17
岩手	釜石	18
~ J	三声	19
	仙台	20
宮城	石巻	21
白 纵	気仙沼	22
	秋田	23
all m		
秋 田	大館	24 25
	大曲·横手	
	山形	26
山形	鶴岡・酒田	27
	米沢	28
	新庄	29
	福島·郡山	30
福島	いわき	31
	会津若松	32
茨 城	水戸	33
201 944	日立	34
栃木	宇都宮	35
:WJ >1×	矢 板	36
群馬	前橋	37
SUT MY	桐生	38
	さいたま	39
埼玉	熊谷·児玉	40
	秩 父	41
千 葉	千葉·船橋	42
十 朱	銚子	43
	23区	44
東京	八王子	45
	多摩	46
	横浜·川崎	47
	横浜みなと	48
神奈川	平塚・茅ヶ崎	49
1122501	小田原	50
	秦野	51
	A 23	9


県	名	都市名	地域番号
		新潟	52
新	澙	上越	53
		富山	54
富	山	高岡	55
		金沢	56
石	Ш	七尾	57
		福井	58
福	井	敦賀	59
山	梨	甲府	60
		長野(美ヶ原)	61
		長野(善光寺平)	62
長	野	松本	63
		飯田	64
		岡谷·諏訪	65
		岐 阜	66
		長 良	67
岐	阜	高山	68
		各務原	69
		中津川	70
		静岡	71
		浜 松	72
静	1001	三島·沼津	73
月尹	岡	島田	74
		富士	75
		藤枝	76
		名古屋	77
愛	知	豊橋	78
		豊田	79
		津	80
Ξ	重	伊 勢	81
		名 張	82
滋	賀	大津	83
744		彦根	84
		京都	85
京	都	山科	86
/31		福知山	87
	00	舞鶴	88
大	阪	大阪	89
		神戸	90
		姫 路	91
		明石	92
兵	庫	川西	93
		灘	94
		長田	95
		北淡・垂水	96
		三木	97
75	—	奈良	98
奈	艮	生駒	99
		五條	100
In.	Var I i	和歌山	101
AN IS	改山	海南·田辺	102

県	名	都市名	地域番号
		鳥取	104
鳥	取	米 子	105
		倉 吉	106
島	根	松江	107
110	1110	浜 田	108
		岡山	109
首	山	津山	110
		笠 岡	111
		広島	112
広	色	福山	113
1/4	200	呉	114
		尾道	115
		ЩП	116
		下 関	117
山		宇部	118
		岩国	119
		防府	120
徳	島	徳島	121
香	JII	高 松	122
1	711	丸亀	123
		松山	124
愛	婬	今 治	125
~	///	新居浜	126
		宇和島	127
高	知	高知	128
	, m	中村	129
		福岡	130
	_	北九州	131
福	岡	久留米	132
		大牟田	133
		行 橋	134
佐	智	佐賀	135
		伊万里	136
_	do-te-	長崎	137
長	崎	佐世保	138
		諌 早	139
熊	本	熊本	140
		水俣	141
-	4	大分	142
大	Jī	中津	143
		佐伯	
宮	崎	宮崎	145
		延岡	146
pp: 15	7 E	鹿児島	147
鹿児	C#E	鹿 屋 阿久根	
沖	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		149 150
H	咿	那覇	150

- オートチャンネル設定(メニュー「エリアコード設定」)はテレビの中継局には対応していません。中継局からの電波を 受信したい場合は、マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル設定」)を行ってください。
- マンションなどの共聴システムなどからテレビを受信している場合、チャンネルの割り当てが変更されていることがあります。このような場合は、オートチャンネル設定(メニュー「エリアコード設定」)では設定できません。マニュアルチャンネル設定(メニュー「チャンネル設定)で個別に設定してください。
- 自動的に設定される受信チャンネルは34~37ページの「オートチャンネル設定一覧表」をご覧ください。 新たに追加された放送局は、マニュアルで設定してください。
- エリアコードはその地域の目安です。お住まいの地域によっては受信できないチャンネルがあります。 このような場合はマニュアルでチャンネルを設定してください。

「エリア (地域) コード一覧」(13 ページ) にある地域の方と近郊の方 オートチャンネル設定

エリアコードを合せるだけで34~37ページの「オートチャンネル設定一覧表」の受信チャンネルが自動的に設定されます。



*ポジションとは

リモコンの**ダイレクトチャンネルボタン(1** ~12)の番号です。

*受信 CH とは

放送局が決めているチャンネル番号です。

〔ご注意〕

- UHF などの専用アンテナが取り付けられていない場合は、「オートチャンネル設定一覧表」に載っているUHF放送などのチャンネルは映りません。
- 約1分間、何も操作しないとテレビ画面 に戻ります。もう一度最初からやり直し てください。

準備

- アンテナを正しく接続してください。
- リモコンまたは本体の**電源**を押して、電源を入れます。
- 電源ランプが緑に点灯します。

たとえば、京都のエリアコード85 に合わせる場合

11 メニューを押す。

メニュー画面が表示されます。

2 ◀/▶ で (セットアップ)を選ぶ。



▲/▼ で「エリアコード設 定 | を選ぶ。

2



◀/▶ を押す。

エリアコード画面が表示されます。



3

■ 数字ボタン(0~9)で記憶するエリアコード

(例では、「8」「5」を押して「85」)を入力する。

- 必要なチャンネルが設定されていない場合は、17ページを ご覧ください。
- 間違えたときは、数字ボタン(0~9)を押し直して、正しいエリアコードを選びます。
- 2 決定を押す。

エリアコード画面に受信できるチャンネルが表示されます。




終了を押す。

通常の画面に戻ります。

ダイレクトチャンネルボタン (1~12)を押して放送が受信されているか確認してください。

2 その他の地域にお住まいの方

「エリア(地域) コード一覧」(13ページ)にない地域の方は、まず隣接地域のエリアコードに合わせます。次に違っている受信チャンネルを合せ直します。



例えば熊本県阿蘇町の場合

● 隣接地域である熊本のエリアコード 140 を合わせると、表 1 のように各ポジションに自動的に受信チャンネルが設定されます。阿蘇地区の受信チャンネルにテレビ画面で確認しながら変更します。

たとえば、熊本の地域コード 140 で自動設定後、ポジション 9 の受信チャンネル 9 を 58 に変える場合

11 メニューを押す。

メニュー画面が表示されます。



▲/▼ で「エリアコード設 定」を選ぶ。

2



◀/▶ を押す。

エリアコード画面が表示されます。

3



■ 数字ボタン(0~9)で記憶するエリアコード(例では、「1」「4」「10/0」)を押して「140」を入力する。

2 決定を押す。

エリアコード画面に受信でき るチャンネルが表示されます。



(表1)

■ 熊本のエリアコード140で設定されたチャンネル



受信チャンネルの合わせかた

(つづき)



ご注意

サーチを開始すると現在選局されている チャンネルから下記の順に変わります。 VHF(1~12) ←→→ UHF(13~62) ←→ CATV(C13~C38) ← **ゴメニュー**を押す。

メニュー画面が表示されます。

2 ▲/▼ で「チャンネル設 定」を選ぶ。



5

◀/▶ を押す。

チャンネル設定画面が表示されます。



6

ダイレクトチャンネ

ルボタン(1~12)を押す。 設定したいポジションに (例では、「9」) 合わせる。

▲/▼ でも合わせられます。



決定を押す。

受信チャンネル部分が青で表示されます。

● 設定したいポジションチャンネルを変えたいときは、
 決定を押します。手順7の状態に戻ります。



8

▲/▼ でチャンネルを(例 では、「581)合わせる。

サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止まります。 止まった

チャンネルが受信したいチャ



ンネルと違う場合は、もう一度▲/▼ を押します。

サーチを手動で止める場合は(例では「58」を表示したときに) ▲/▼ を押します。

決定を押す。

他のポジションの受信チャンネルを変える場合は手順フ~10の操作を繰り返し行ってください。



終了を押す。

通常の画面に戻ります。

■ **ダイレクトチャンネルボタン (1~12)** を押して放送が受信されているか確認してください。

3 マニュアルチャンネル設定

UHF放送などの受信チャンネルを追加、変更したい方や、CATV にご加入の方は、テレビの画面を見ながら受信チャンネルを1 チャンネルずつ設定します。



メモ

マンションなどの共同受信システムの場合、画面の内容とチャンネル表示が一致しない場合があります。管理人または、管理会社にどんな放送が受信できるかお問い合わせください。

たとえば、ポジション3 に受信チャンネル28 を追加設定する場合

1 メニューを押す。

メニュー画面が表示されます。

12 4/ で (セットアップ) を選ぶ。



▲/▼ で「チャンネル設定」

を選ぶ。



◀/▶ を押す。

チャンネル設定画面が表示され ます。



ダイレクトチャンネル ボタン(1~12)を押す。

4

設定したいポジションに(例では、 「3」)合わせる。

▲/▼ でも合わせられます。



決定を押す。

受信チャンネル部分が青で表示されます。

5

設定したいポジションチャンネルを変えたいときは、決定を押します。手順4の状態に戻ります。



▲/▼ でチャンネルを (例では、「28」) 合わせる。

サーチを開始します。受信状態の良いところで自動的に止まります。止まったチャンネルが受信したいチャンネルと違う場合は、も



う一度▲/▼ を押します。

● サーチを手動で止める場合は(例では[28]を表示したときに) extstyle extst

決定を押す。

7

他のチャンネルを追加(変更) する場合は手順4~7の操 作を繰り返し行ってください。



終了を押す。

通常の画面に戻ります。

ダイレクトチャンネルボタン(1~12)を押して追加されたチャンネルが受信されているか確認してください。

4 CATV 受信チャンネルの合わせ方 CATV (ケーブルテレビ) にご加入の 方は必ず設定してください。



メモ

CATV の受信は、サービスを行っている 地域でのみ可能で、CATV 会社との加入 契約が必要となります。また、スクラン ブルのかかった有料放送の視聴や録画に はホームターミナル(アダプター)が必 要になります。詳しくは、お近くの CATV 会社にお問い合わせください。 準備

- ケーブルテレビ会社との加入契約をしてください。
- **11 メニュー**を押す。 メニュー画面が表示されます。

2 ◀/▶ で (セットアップ) を選ぶ。



▲/▼ で「CATV設定」を 選ぶ。



2

◀/▶ を押す。

CATV設定画面が表示されま す。



3

▼ を押す。

下記チャンネル順に自動的にサーチを始め、放送 のあるチャンネルでカーソルは止まります。 チャンネル表示は点滅に変わります。

▲ を押すと逆の順序でサーチを始めます。

C13 ↔ C14 ↔ --- ↔ C37 ↔ C38

- 他に設定したいチャンネルがあるときは、▲/▼を繰り返し押してすべてのチャンネルを設定します。
- ◆ 放送のないチャンネルは自動的にスキップ(飛び越し)して、 "ーーー"が表示されます。
- ◆ CATV を受信されていない方は
 CATV チャンネルを自動的にとばし(スキップする)、すべてのチャンネル表示を"ー ー ー"の表示に変えます。

4

● 受けたくない放送を受信した場合は、▲/▼ を押して受けたくないチャンネルを選びます。次に ◀を押します。受信された放送はスキップされ表示は "ー ー ー" に変わります。

終了を押す。

通常の画面に戻ります。

● チャンネルハ/Vを押して、設定したチャンネルが正しく受信 されているか確認してください。(20 ページ「テレビを見る」 参照)

チャンネル表示を変えたいとき

お買い上げの際は、リモコンの数字ボタンの番号がテレビ画面に表示されるように設定されています。これを受信する放送局のチャンネル番号に変えることができます。








▲/▼ で「チャンネル表示」を選ぶ。



2





3


終了を押す。

通常の画面に戻ります。

● チャンネルを切り換えるたびに、受信する放送局のチャンネル番号が表示されるようになります。

テレビを見る

準備ができたらすぐにテレビを見ることができます。リモコンで離れたところから操作できます。



ご注意)

- リモコンの**電源**で電源を切っても、約 1 ワットの電気を使っています。長期 間の外出やご旅行のときなどは、安全 と節電のために電源プラグを抜いてく ださい。
- テレビ放送が終了したあと、電源を入れたままにしておいても、約15分で電源が自動的に切れます。

電源で電源を入れる。

前に見ていたチャンネルが映り、電源ランプが点灯します。 押すごとに電源を入/切できます。

ダイレクトチャンネ ルボタン(1~12)で

チャンネルを選ぶ。

画面右下に選んだチャンネル が表示されます。

71C

チャンネル∧/∨でも選べま

す。

押すごとに、チャンネルが設定されている順に1 つずつ変わります。押し続けると連続して変わります。

CATVを受信されている場合には

CATVを押して次に**数字ボタン(0~9)**を押します。

例 C35 チャンネル「3」、「5」を押す。

チャンネル \ / \ / でも選べます。

押すごとに、下図のようにチャンネルが切り換わります。

→テレビ1 ↔テレビ2 ↔···· ↔ テレビ12 ↔テレビC13 ← →テレビC38 ↔テレビC37↔ ··· ↔ テレビC14 ←


CATV放送を受信されていない方は、CATV放送をスキップすることができます。(18ページ参照)

接続されている外部機器の映像を見るときは、**入力切換**を押して入力を選んでください。

音量十/一で音量を調節

する。 音量が数字と **■■■** (バー) で画面に表示されま

音量+を押すごとに音量が大きくなり、**音量**-を押すごとに音量が小さくなります。



画面を一時的にとめたいとき

静止を押す。

表示中の映像が停止します。

静止をもう一度押すか、終了を押すと通常の映像に戻ります。

- 静止中も映像は進んでいきますので、静止から通常表示に戻した場合、その間の映像はスキップされます。
- 映像を停止させた後、30分間何も操作しないと通常の映像に戻ります。
- チャンネル ∧ / ∨ 、 ダイレクトチャンネルボタン 、 クイックビュー 、 入力切換でチャンネルを切り換えると通常の映像に戻ります。
- 静止中は、画面サイズは使用できません。

画面サイズを変える

画面のアスペクト比を変更します。

画面サイズを繰り返し押すか、▲/▼でお好みの比率を選びます。

テレビ

10



ヘッドホンでお聞きになるとき

市販のヘッドホンを背面のヘッドホン端子に差し込みますと、スピーカーの音が消え、ヘッドホンで聞くことができます。

イヤホンでもお聞きになれますが、音声多重放送の場合、主音声が優 先され聞こえます。

音だけを消したいとき

ミュートを押す。

もう一度押すと元の音量にもどります。 **音量+/-**を押しても音が出ます。

こんなときに便利です。

- 電話がかかってきたとき
- 来客のとき




もう一度直前に見ていた番組を見たいとき

クイックビュー_{を押す。}

ボタン一押しで直前に見ていたチャンネルに切り換えられます。 もう一度押すと元のチャンネルに戻ります。

サーチ選局の場合は動作しません。



チャンネル番号を表示したいとき

表示を押す。

- チャンネル番号と受信状態(ステレオ、音声多重)、画面サイズが表示されます。
 - もう一度押すと表示が消えます。
- ビデオ 1 入力画面のときは「ビデ オ 1、D4 入力画面のときは「D 端子」が表示されます。

テレビを見ながらおやすみになるとき

おやすみタイマーを設定しておくと、設定した時間になると自動的に 電源を切ることができます。

4:3

おやすみタイマーを押して何分後に消すかを選ぶ。

押すごとに 0 分 → 10 分 → · · · · · · 100 分→ 110 分 → 120 分 の順で電源を切る時間を表示します。 約 4 秒後に表示は消えます。

おやすみタイマー 120分

おやすみタイマーを取り消すには

おやすみタイマーを繰り返し押して「おやすみタイマー0分」を選びます。

残りの時間を確かめるには

おやすみタイマーを 1 回押します。

テレビが消えるまでの残りの時間を表示します。

時間を変えるには

おやすみタイマーを繰り返し押して時間を変えます。

ご注意

ヘッドホンでお聞きになるときは、大音量で 長時間、聞きすぎると聴力に悪い影響を与 えることがあります。呼びかけられて返事 ができるくらいの音量で聞きましょう。

ステレオ、音声多重放送について

チャンネルを変えた時、または**表示**を押すと、今見ている放送の音声 モードが画面に表示されます。



ステレオ放送受信時




テレビ番組表などに Sマークのついている番組

音声多重放送受信時



テレビ番組表などに 二または **多** マークのついて いる番組

- 表示は4秒後に消えます。
- 受信途中でステレオ放送または音声多重放送に切り替わった場合は 音声モードが約4秒間表示されますがチャンネル表示はされません。
- モノラル放送時はチャンネル表示のみ
- ステレオ放送受信しているときなどは**音多切換**を押して音声を切換 えることができます。



押すたびに、ステレオとモノラルに切換わります。

音多切換について

- ステレオ放送に雑音が入るときなどにお使いください
- 音声多重放送を受信しているとき 音多切換を押します。 押すたびに下図のように切換えます。

メモ

音声多重放送とは

たとえば、洋画番組の二重音声放送時、 日本語に吹き替えられる音声を主音声、 外国語のままの音声を副音声といいま す。放送によっては、主音声が外国語の 場合もあります。 ● モノラル放送を受信しているとき

音多切換を押すとモノラルの表示が約4秒間表示されます。

メニュー画面の操作方法


ここでは本機の設定をするための基本 的な操作方法を説明します。 各項目の詳細については次ページ以降 をご覧ください。





- リモコンまたは本体の電源を押して、電源を入れます。
- 電源ランプが緑に点灯します。


たとえば、映像モードの設定をする。



2 **4**/▶ で 🕅 (映像)を選ぶ。



▲/▼で「映 像モード」を選 ιζï.









メニューを押す。 通常の画面に戻ります。

メモ

● メニューを表示して何も操作をしない と、約1分で表示が消えます。

メニュー項目の詳細



映像

映像モード

本機にはあらかじめシーンに合わせた映像設定が用意されています。 お好みに合わせて「スポーツ」「スタンダード」「ムービー」「ユーザー設定」を切り換えてお 楽しみになれます。

スポーツ 輝度が強調され、よりダイナミックな映像が楽しめます

スタンダード 標準の設定です

ムービー 映画などに適しています

ユーザー設定 お好みの調整内容を記憶できます

● お買い上げ時は、「スポーツ」に設定されています。

● 映像モードを選択すると、自動的に「ブライトネス」「コントラスト」「色」「色合い」 「シャープネス」と「色温度」設定の項目も変更されます。

ブライトネス/コントラスト/色/色合い/シャープネス

ふだんは調整する必要はありません。お部屋の明るさやご覧になる番組に合わせて「ブライトネス」「コントラスト」「色」「色合い」「シャープネス」をお好みの映像に調整できます。

調整項目	◀ ボタン	▶ボタン	
ブライトネス	暗くなる	明るくなる	
コントラスト	淡くなる	濃くなる	
色	薄くなる	濃くなる	
色合い	赤っぽくなる	緑っぽくなる	
シャープネス	柔らかくなる	くっきりする	

- 映像調整を行うと、自動的に映像モードは「ユーザー設定」として記憶されます。
- 調整画面は、約60秒間で消えます。途中で調整画面が消えたときは、もう一度最初から やり直してください。
- ●「コントラスト」はお買い上げ時に最高値(50)に設定されています。

色温度

本機にはあらかじめシーンに合わせた色温度(色合い)設定が用意されています。 お好みに合わせて「寒色|「標準」「暖色|を切り換えてお楽しみになれます。

寒色 寒色が強調され、よりダイナミックな映像が楽しめます

標準 標準の設定です

暖色 映画などに適しています

● 色温度を変更すると、自動的に映像モードは「ユーザー設定」として記憶されます。

バックライト調整

明るい室内で視聴の際、見にくく感じる時などに調整します。

◀/▶ で明るさを調節します。

リセット

「映像」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

- **◄/▶** を押すと、「リセット」と表示され、通常画面に戻ります。
- 映像モードの「ユーザー設定」で設定された内容は、「色温度」以外はリセットされません。



音声

左右/高音/低音

お買い上げ時は、標準の音声に調整しています。普段は調整する必要はありません。 お好みに合わせて「左右」「高音」「低音」を調整できます。

調整項目	◀ ボタン	▶ボタン
低音	軽減される	強調される
高音	軽減される	強調される
左右	左のスピーカーの音が大きくなる	右のスピーカーの音が大きくなる

サラウンド

外部スピーカーを接続しなくても、本体スピーカーのみでサラウンド音場を再現することができます。この機能のオン / オフの設定をします。

リセット

「音声」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

◀/▶ を押すと、「リセット」と表示され、通常画面に戻ります。



セットアップ


エリアコード設定 / チャンネル設定 / CATV 設定 / チャンネル表示 14~19ページをご覧ください。

画面サイズ

さまざまな映像サイズ(4:3、シネマワイド1、シネマワイド2、シネマワイド3、フル)で楽しむことができます。

4:3サイズ


多くの場合、左右に黒色の帯のある標準的な4:3映像として表示されます。



シネマワイド 1 サイズ (4:3映像用)

4:3映像を16:9映像にするため、映像の中央部はほとんど変わりませんが、左端と右端の映像は横長に引きのばされます。

映像の上端と下端が表示されない可能性があります。






シネマワイド2サイズ(レターボックス映像用)

縦横ともに同じ比率で引きのばされるので、全体の映像は均一に拡大されます(元の比率が保持されます)。


映像の上端と下端が表示されない可能性があります。表示されない部分を見るためには、次のページで説明する画面スクロール機能を利用してください。



シネマワイド3サイズ(字幕付きのレターボックス映像用)


映像の幅を広げるため、水平方向に映像は拡大されます。しかし、上端と下端が少し引きの ばされるだけです。

映像の上端と下端が表示されない可能性があります。表示されない部分(字幕など)を見る ためには、次のページで説明する画面スクロール機能を利用してください。



フルサイズ (16:9映像用)

映像を最大サイズで表示します。



- 画面サイズメニューは、**画面サイズ**を押すことによっても表示することができます。
- PC モードではノーマル (4:3) とフルを選ぶことができます。(WXGA はフルのみ)
- 映像信号については、接続する機器等の取扱説明書をご覧ください。

画面スクロール

シネマワイド2サイズとシネマワイド3サイズでは映像を上下に調整することができます。

riangle igwedge igweigwedge igwedge igwedge igwedge igwedge igwedge igwedge i

● 調整できる範囲は次の通りです

480i/480p 映像信号

シネマワイド 1 サイズ:調整できません

シネマワイド2 サイズ:-10 から+10 まで

シネマワイド3 サイズ:-10 から+10 まで

画面サイズ自動検出

「オン」に設定すると480i映像信号の外部入力(入力1、D4端子)時に自動で画面サイズを検出します。「オフ」に設定するとアナログ放送モードでの「画面サイズ」で設定したサイズで表示されます。

シネマモード

お買い上げ時は、「フィルム」に設定されています。ふだんは変更する必要はありません。
※映像がなめらかに動かない場合は、「ビデオ」に設定すると改善される場合があります。

省エネ設定

本機の画面の明るさを抑えることで、消費電力を通常より減らすことができます。 この機能のオン(オン1/オン2)/オフの設定をします。





PC設定(PCモード時のみ選択できます)

PC モードでの本機の性能を最適化するため、多くの調整可能な映像調整項目と音声調整項目があります。

PC との接続については、30ページの「テレビとパソコンを接続する」を参照してください。

映像調整メニュー

ブライトネス:

明るさを調整します。

コントラスト:

コントラストを調整します。

水平調整:

水平方向の映像の位置を調整します。

垂直調整:

垂直方向の映像の位置を調整します。

フェイズ調整:

画質を最適化するためにPCの周波数を60ヘルツにセットしてから調整します。

クロック調整:

画面の垂直方向に走る縞を最小化します。

赤/緑/青:

色温度を調整します。

WXGA入力:

WXGA信号を入力する場合、オンにします。

バックライト調整:

画面をお好みの明るさに調整します。

音声調整メニュー

低音:

低音を調整します。

高音:

高音を調整します。

左右:

左右のバランスを調整します。

サラウンド:

サラウンドの「オン」「オフ」を調整します。

リセット

「PC 設定」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

● お買い上げ時の設定は、以下の通りです。

映像調整メニュー		音声調整メニュー	
ブライトネス	中央(25)	低音中央	(25)
コントラスト	中央(25)	高音中央	(25)
赤	中央(25)	左右	(0)
緑	中央(25)		
青	中央(25)		

- PC モニターメニューでの調整は、PC モード以外では適用されません。
- WXGA 入力がオフの状態で WXGA 信号を入力した場合(また逆に WXGA 入力がオンの 状態で WXGA 以外の信号を入力した場合)、正常に表示されない場合があります。

外部機器との接続

接続する前に

- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れた ままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- 接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

接続した機器の映像を見るには

■ 入力切換を押す。

2 ▲/▼ または**番号ボタン**(0-3)で入力信号を選ぶ。




テレビとビデオデッキを接続する

本機背面




映像/音声コード(市販品)



テレビとD端子付き DVD プレーヤー/BS・110度CS デジタルチューナー/ケーブル放送チューナーを接続する

D4 入力端子は、コンポーネント映像信号の 480i、1080i とプログレッシブ映像信号の 480p、720p 信号に対応した信号が入力できます。

本機背面




ご注意

- 外部機器との接続時に入出力端子を間違えて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 映像端子と音声端子を逆に接続しますと、映像も音声も出ません。映像、音声それぞれの端子が正しく接続されていることを確認してください。
- ステレオ機器と接続する場合、音声端子をL(左)、R(右)どちらに接続するのか、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビとビデオカメラを接続する

本機背面






音声/映像コード(市販品)

テレビとテレビゲーム機を接続する

本機は数多くのテレビゲーム機と接続できます。しかし、テレビゲーム機から出力されるさまざまな信号や今後の変化 を考慮すると、下に例示した接続例にすべてのテレビゲーム機が含まれるわけではありません。本機とテレビゲーム機 の取扱説明書をよくお読みください。

本機背面






音声/映像コード(市販品)

テレビとパソコンを接続する

テレビをパソコンに接続する前に、パソコンの解像度と垂直同期周波数(60Hz)を調整してください。VGA ケーブル の片方をテレビの PC 入力(映像)に、そしてもう片方をパソコンのビデオカードに接続してください。マルチメディ ア対応のパソコンの場合、本機の PC 入力(音声)とパソコンの AUDIO OUT ジャックを 3.5 ø mm ステレオコード で接続してください。

入力切換を押して PC モードを選択(29ページを参照)し、パソコンの電源を入れてください。テレビをパソコンのモ ニターとして使用できます。



VGA コード (市販品)

モニターディスプレイモード

レーノ	ノイスフレイし	1.
モード	解像度	垂直同期周波数
VGA	640×480	60Hz
VGA	720×400	70Hz
SVGA	800 × 600	60Hz
XGA	1024×768	60Hz
WXGA	1280×720	60Hz
WXGA	1280×768	60Hz
WXGA	1360×768	60Hz

ご注意

- パソコンと接続する場合、本機とパソコンの取扱説明書をよくお読みください。
- モニターディスプレイモードは、パソコンの設定や性能により表示できる解像度が異なります。詳しくは、パソコ ンの取扱説明書をご確認ください。

故障かな?と思ったら

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

症状	主 な 原 因	チェック項目	参照ページ
電源が入らない。	① 電源プラグが抜けている。	① コンセントにしっかり差し込んでく ださい。	11
電源が入っているのに 操作ができない。	① 各種安全装置が働いている。	① 電源コードを一度コンセントから抜き、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れてください。	11
音声は出るが画像がで ない。	①「コントラスト」「ブライトネス」の 調整が悪い。	① 「コントラスト」 「ブライトネス」の 調整をしてください。	24
画像が映らない。	① 異なる外部入力モードになっている。	① 入力切換ボタンを押してお望みの モードにしてください。	29
画像の色や色合いが悪い。	①「色」「色合い」の調整がずれている。	①「色」「色合い」の調整をしてください。	24
画像が二重・三重にな る。	① アンテナの向きがずれている。	① アンテナの位置、高さ、方向を調整 してください。	_
J 0	② 大きな建物や山などからの反射電波の影響を受けている。	② 指向性のよいアンテナに変えてみて ください。	_
雪が降ったような画面になる。	① アンテナの向きがずれている。	① アンテナの向きを電波の方向に合わせてください。	_
10.00	② アンテナ線がはずれている。	② 本体背面のアンテナ接続端子をお調べください。	12
	③ アンテナが古くなり、感度が低く なっている。	③新しいアンテナと交換してください。	_
画面に斑点ができる。	① 自動車・電車・ネオン・高圧線・ヘヤードライヤー・掃除機などから妨害電波を受けている。	① アンテナをそれぞれ原因となっているもとから、離してください。	_
画面にしま模様がでる。	① 他のテレビや、ラジオ・ビデオパソ コン・テレビゲーム・オーディオ機 器などから妨害を受けている。	①妨害を受けているものから離してください。	_
画像がなめらかに動かない。	① 受信した信号がビデオ素材で製作されている。	① シネマモードを「ビデオ」に変更してください。	27
画像は出るが、音声が でない。	① 音量が最小になっている。 ② リモコンのミュートボタンを押して いる。	① 音量+ボタンを押してください。 ② リモコンのミュートボタンを押して、 ミュート状態を解除してください。	20 21
	3 音声ケーブルが接続されていない。	③ ケーブルをしっかり接続してくださ い。	29~30
リモコンで操作できな い。	①電池の+-が逆になっている。	① +-を正しく入れてください。 ② 2 本とも新しいものと交換してくだ	10 10
	② 電池が消耗している。③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	さい。 ③ リモコンを正しく向けてお使いくだ さい。	10

- ◆ 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに誤動作を起こす ことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 室温や湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮することで "ビシッ" と音がする場合がありますが、故障ではありません。

\bigcap	 受信機型サイズ	19V型						
	電源	AC100V (50/60Hz)						
		49W (AC100V)						
		0.6W (電源ボタン 「切 時)						
		BBB						
	年間消費電力量	52kWh/年						
	外形寸法	39.1(高さ) × 48.3(幅) × 16.9(奥行)cm						
	質量	約3.8kg						
	映像入力端子	1.0Vp-p 75 Ω (RCAピンジャック)						
	D4 映像入力端子	(Y)1.0Vp-p (CB/CR)0.7Vp-p, 75 Ω						
テ	音声入力端子	-8dBm 50k Ω (RCAピンジャック) × 2						
テレビ部	PC入力映像端子 (1系統)	Mini-Dsub 15ピンジャック						
部	PC入力音声端子 (1系統)	3.5 φmmステレオジャック						
	許容動作温度	(動作時) 5℃~40℃ (保存時) -20℃~60℃						
	許容相対湿度	80%以下						
	液晶画面	画素数:水平1440×垂直900ピクセル						
	受信チャンネル	地上アナログ:VHF1~12/UHF13~62/CATV C13~C38						
	音声実用最大出力	1.5W + 1.5W						
	スピーカー	3.1 × 7.1 cm, 8Ω× 2 (楕円)						
	ヘッドホンジャック	3.5¢mmジャック						
	アンテナ入力	U/V混合 F型コネクター75 Ω						
リ	電源	DC3V(単3乾電池×2)						
モコン	質量	約96g						
シ	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)						
付	リモコン×1、単3乾電池×	2、電源コード×1						
属								
品								

ディスプレイの型は画面寸法を表すものではなく、有効画面の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

年間消費電力とは: 省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

区分名とは、省エネルギー法によるテレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態および、付加機能の有無に基づいた区分の名称です。

写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。

実物とは多少異なりますのでご了承ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本機をご使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan.

フフターサービスについて

修理を依頼される前に31ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度お読 みください。

ORION 製品についてのアフターサービスは、お買い上げの販売店または、 サービスセンター (裏表紙に記載) にご相談ください。

■保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。内容を よくお読みの後、大切に保存してください。製造番号は品質管理上重要なものです。保証書と製品本体後面 の製造番号をお確かめください。

■保証期間はご購入日から1年間です。

■修理サービスについて

この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグ を抜いてから、後の処理をしてください。

- 保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンターが修理をさ せていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品につい ては、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときにご連絡いただきたい内容


- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日・お買い上げの販売店名
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後8年間です。

■アフターサービス等について、おわかりにならないとき

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンター(裏表 紙に記載)窓口へお問い合わせください。



・映像や音が出ない

こんな症状は ありませんか

- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- 水や異物が入った ・音は出るが映像がでない
- その他の異常や故障がある

上記のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買い上げの 販売店に点検(有償)をご相談ください。

オートチャンネル設定一覧表

14~16ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各チャンネルポジションに自動的に受信チャンネルが設定されます。

	れます。 「チャンネルポジションと放送局名・受信チャンネル													
都道	都市名	地域	1		2	7 12	3	X /////	4	ν <u> </u>	5		6	
府県		番号	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C F
刃期設定		01	小海洋花	1 1		2	NHK総合	3	ニレルを選出	17	1 細二 レビザギ	5		6
	札 幌 函 館	02	北海道文化放送	27			北海道テレビ放送	35	テレビ北海道 NHK総合	4	札幌テレビ放送 テレビ北海道	5 21	北海道放送	6
	旭川	03	北海是人心放应	/	NHK教育	2	北海塩ノレビ放込	- 00	テレビ北海道	33	北海道文化放送	37	北海道テレビ放送	
	帯広	04	北海道文化放送	32			北海道テレビ放送	34	NHK総合	4			北海道放送	6
	釧路	05		1	NHK教育	2	北海道テレビ放送		北海道文化放送	41				1
	苫小牧	06		!	NHK教育	49			北海道テレビ放送		北海道文化放送	53		-
北海道	小樽	07			NHK教育	2			北海道テレビ放送		北海道文化放送			-
	北 見 室 蘭	08			NHK教育	2			北海道テレビ放送 テレビ北海道	61	北海道文化放送	59	ル海光ニレジが光	39
	網走	10	北海道放送	. 1	NHK教育		NHK総合	3	ノレビ北海坦	_ 29	北海道文化放送札幌テレビ放送	5	北海道テレビ放送	. 38
	稚内	11	40/9/2002	:	北海道文化放送	26	THINNE		NHK総合	28	16900 0 0 0000		札幌テレビ放送	22
	名 寄	12			北海道文化放送	26			NHK総合	4			札幌テレビ放送	6
	根室	13			NHK教育	2					北海道文化放送		北海道テレビ放送	60
	青森	14	青森放送	1			NHK総合	3	青森朝日放送	34	NHK教育	5		
青森	八戸	15			アイビーシー岩手放送	2	テレビ岩手	37	岩手めんこいテレビ				岩手朝日テレビ	_
	むつ	16	テレビ岩手	35					NHK総合 NHK総合	4			青森朝日放送 アイビーシー岩手放送	56
岩 手	釜石	18	70241	:	NHK総合	2			岩手朝日テレビ			:	岩手めんこいテレビ	
	二戸	19			アイビーシー岩手放送				岩手朝日テレビ		NHK総合	5		
	仙台	20	東北放送	1			NHK総合	3			NHK教育	5		-
宮城	石 巻	21	東北放送	59			NHK総合	51			NHK教育	49		
	気仙沼	22			NHK総合	2			東北放送	4	Augustus		仙台放送	; 6
T-11	秋田	23	事本が学	. 1	NHK教育	2			NHK総合	1	秋田朝日放送	31	利田中六	
秋田	大館 大曲・横手	24	青森放送		NHK教育	43			INITK総合	4	秋田朝日放送 秋田朝日放送	59 41	秋田放送	6
	山形	26			NINXH	40			NHK教育	4	秋山豹口灰丛	41	テレビユー山形	: 36
	鶴岡・酒田	27	山形放送	1			NHK総合	3	10.1143.113			:	NHK教育	6
山形	米 沢	28		!	さくらんぽテレビジョン	60			NHK教育	50		!	テレビユー山形	56
	新 庄	29			NHK教育	2			さくらんぽテレビジョン				テレビユー山形	
Arr eta	福島·郡山	30			NHK教育	2			テレビユー福島				福島中央テレビ	
福島	いわき	31	N II II 2000	' ,			N II II 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		NHK総合	4			福島中央テレビ	
	会津若松 水 戸	32	NHK総合 NHK総合	44			NHK教育 NHK教育	3 46	テレビユー福島 日本テレビ放送網	47 42			福島テレビ 東京放送	40
茨 城	日立	34	NHK総合	52			NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送	56
	宇都宮	35	NHK総合	51			NHK教育	49	日本テレビ放送網		とちぎテレビ	31	東京放送	55
栃木	矢 板	36	NHK総合	40			NHK教育	30	日本テレビ放送網		とちぎテレビ	33	東京放送	42
群馬	前橋	37	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ放送網	54	放送大学	40	東京放送	56
עייי +ם	桐生	38	NHK総合	51			NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学	40	東京放送	55
	さいたま	39	NHK総合	;]			NHK教育	3	日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	6
埼玉	熊谷·児玉 秩 父	40	NHK総合 NHK総合	14			NHK教育 NHK教育		日本テレビ放送網 日本テレビ放送網			!	東京放送東京放送	18
	千葉·船橋	42	NHK総合	1	東京メトロポリタンテレビ	14	NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	6
千 葉	銚子	43	NHK総合	51	XXX 1 2 11 7 7 7 7 2 2		NHK教育		日本テレビ放送網		IIAAZI/()		東京放送	55
	23区	44	NHK総合	1	放送大学	16	NHK教育		日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ	14	東京放送	6
東京	八王子	45	NHK総合	33			NHK教育	29	日本テレビ放送網	35	東京メトロポリタンテレビ		東京放送	37
	多摩	46	NHK総合	49			NHK教育		日本テレビ放送網	_	東京メトロポリタンテレビ		東京放送	53
	横浜・川崎		NHK総合	1			NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	6
神奈川	横浜みなと 平塚・茅ヶ崎	48	NHK総合 NHK総合	52			NHK教育 NHK教育		日本テレビ放送網 日本テレビ放送網			i I	東京放送東京放送	56
111/75/11	小田原	50	NHK総合	52			NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送	56
	秦野	51	NHK総合	47			NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送	53
新 潟	新潟	52		!			新潟テレビ21		テレビ新潟放送網	_	新潟放送	5		
ন্য। সভ	上越	53	NHK教育	1			NHK総合	3					新潟テレビ21	37
富山	富山	54	北日本放送	1			NHK総合	3					チューリップテレビ	
	高岡	55	北日本放送	50			NHK総合	48	NII IV**				チューリップテレビ	•
石 川	金沢七尾	56 57	テレビ金沢	57			北陸朝日放送	59	NHK総合	4	NHK教育	5	北陸放送	6
	福井	58	プレニ亜州				NHK教育	3			IVIINX月			
福井	敦賀	59		:									NHK総合	6
山 梨	甲府	60	NHK総合	1			NHK教育	3			山梨放送	5	テレビ山梨	37
	長野(美ヶ原)	61			NHK総合	2				20			テレビ信州	30
_	長野(善光寺平)	62				44				50			テレビ信州	40
長 野	松本	63			NHK総合	44	NII II/#/	0		50			テレビ信州	48
	飯 田 岡谷・諏訪	64	長野朝日放送	61			NHK教育	3	NHK総合 NHK総合	4			信越放送	: 6
	岐阜	66	長野朝口瓜达東海テレビ放送	-			NHK総合	3	I VI IIN NIŠ 🗆	-4	中部日本放送	5	三重テレビ放送	
	長良	67	東海テレビ放送				NHK総合	53			中部日本放送	55	ニエノンに放送	
岐阜	高山	68			NHK教育	2	中京テレビ放送		NHK総合	4			中部日本放送	6
	各務原	69	東海テレビ放送	1			NHK総合	3			中部日本放送	5		
	中津川	70					中京テレビ放送	26	NHK総合	4			名古屋テレビ放送	
	静岡	71			NHK教育	2			静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ	
	浜 松	72			静岡第一テレビ		#\$FRISE	61	NHK総合	4	±4回加口=1.12	E7	静岡放送	: 6
静岡	三島·沼津 島 田	73	NHK総合	56	NHK教育	51	静岡第一テレビ NHK教育	54			静岡朝日テレビ 静岡放送	62		
	富士	75	INI IINAG	. 50	NHK教育	54	静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ			

			チャン	′ネルポジションと	3名・受信チャンネル						
7		8		9		10		11		12	
放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信
	CH		C H 8		CH ! 9		CH		C H		CH 12
北海道文化放送	27		0		, 5	北海道テレビ放送				NHK教育	; 12 ; 12
						NHK教育	10			札幌テレビ放送	
札幌テレビ放送	7			NHK総合	9			北海道放送	11		
						札幌テレビ放送	10			NHK教育	12
札幌テレビ放送				NHK総合	¦ 9 ¦ 51			北海道放送	11	ニエコグルを学	47
札幌テレビ放送 札幌テレビ放送	7			NHK総合 北海道放送	9			北海道放送 NHK総合	11	テレビ北海道 テレビ北海道	24
札幌テレビ放送	7			NHK総合	9			北海道放送	53	プレビ北海道	
札幌テレビ放送	7			NHK総合	9			北海道放送	11		
北海道文化放送	27			北海道テレビ放送	35					NHK教育	12
		北海道テレビ放送				北海道放送 北海道放送	10			NHK教育	30
札幌テレビ放送	7	北海道テレビ放送	24	NHK総合	9	北海坦瓜达	10	北海道放送	11	NHK教育	12
10000 0 0 1000				TATTICABLE				20/時/巨/[大匹		青森テレビ	; 38
NHK教育	7			NHK総合	9	青森朝日放送	31	青森放送	11	青森テレビ	33
		青森テレビ	58			青森放送	10			NHK教育	12
		NHK教育	8			岩手めんこいテレビ				岩手朝日テレビ	
	!	テレビ岩手 岩手めんこいテレビ	58 29		:	アイビーシー岩手放送 テレビ岩手	37			NHK教育 NHK教育	12
東日本放送	32			宮城テレビ放送	34	, , , Lat	J/			仙台放送	12
東日本放送	61			宮城テレビ放送							57
		東日本放送	43			NHK教育	10			宮城テレビ放送	
		NII IIZ+k-y-		NHK総合	9			秋田放送	11	秋田テレビ	37
		NHK教育	8	NHK総合	45			秋田放送	47	秋田テレビ 秋田テレビ	57
		NHK総合	. 8	I VI II SHOLLI	-70	山形放送	10	さくらんぼテレビジョン		山形テレビ	; 38
		テレビユー山形						さくらんぼテレビジョン		山形テレビ	39
		NHK総合	52			山形放送	54			山形テレビ	58
				NHK総合	9			山形放送	11	山形テレビ	58
テレビユー福島	62	福島テレビ	8	NHK総合	9	福島放送 NHK教育	35	福島テレビ	11	福島放送	: : 60
プレビュー抽島	1 02	福島中央テレビ	37			福島放送	41			旧局从丛	
	:	フジテレビジョン			:	テレビ朝日	36			テレビ東京	32
	i i	フジテレビジョン	58			テレビ朝日	60			テレビ東京	62
		フジテレビジョン				テレビ朝日	41			テレビ東京	44
テレビ埼玉	38	フジテレビジョン フジテレビジョン			:	テレビ朝日 テレビ朝日	59 60	群馬テレビ	48	テレビ東京 テレビ東京	61
プレビ切上	30	フジテレビジョン				テレビ朝日	59	群馬テレビ	41	テレビ東京	61
テレビ埼玉	38	フジテレビジョン	8			テレビ朝日	10	群馬テレビ	48	テレビ東京	12
テレビ埼玉	30	フジテレビジョン			1	テレビ朝日	59	群馬テレビ	48	テレビ東京	61
テレビ埼玉	47	フジテレビジョン	29	エ帝ニ」がお子	46	テレビ朝日	38			テレビ東京	12
テレビ神奈川	42	フジテレビジョン フジテレビジョン	8 57	千葉テレビ放送 千葉テレビ放送	39	テレビ朝日 テレビ朝日	59			テレビ東京 テレビ東京	: 12 : 61
テレビ神奈川	42	フジテレビジョン	8	千葉テレビ放送	46	テレビ朝日	10	テレビ埼玉	38	テレビ東京	: 12
		フジテレビジョン				テレビ朝日	45			テレビ東京	62
	<u> </u>	フジテレビジョン			10	テレビ朝日	57			テレビ東京	59
テレビ神奈川 テレビ神奈川	42	フジテレビジョン フジテレビジョン	8	千葉テレビ放送 千葉テレビ放送	46	テレビ朝日 テレビ朝日	10			テレビ東京 テレビ東京	12
テレビ神奈川	31	フジテレビジョン		「果ノレに放込	: 40	テレビ朝日	41			テレビ東京	43
テレビ神奈川	46	フジテレビジョン				テレビ朝日	60			テレビ東京	62
テレビ神奈川	61	フジテレビジョン	55			テレビ朝日	57			テレビ東京	59
		NHK総合	8			新潟総合テレビ	35			NHK教育	12
		テレビ新潟放送網	27			新潟放送 NHK教育	10			新潟総合テレビ 富山テレビ放送	
						NHK教育	46			富山テレビ放送	
北陸朝日放送	25	NHK教育	8			テレビ金沢	33			石川テレビ放送	
石川テレビ放送	55			NHK総合	9				11	4=11=1 1 2 2	
		/5++th`*	8	NHK総合	9	気サニコルグンション・ナルベ	38	福井放送	11	福井テレビジョン放送	
		福井放送	ی			福井テレビジョン放送	50			NHK教育	12
				NHK教育	9	長野放送	38	信越放送	11		
	! !			NHK教育	46	長野放送	42	信越放送	48		
		-, , , , -,	10	NHK教育	46	長野放送	42	信越放送	40	E BZ +C C +L V :	
		テレビ信州 NHK教育	42 8			長野放送 テレビ信州	40			長野朝日放送 長野放送	44
テレビ愛知	25	INIINX月	J	NHK教育	9	岐阜放送	37	名古屋テレビ放送	11	中京テレビ放送	-
				NHK教育	49	岐阜放送	61	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
		東海テレビ放送	8			岐阜放送	38			名古屋テレビ放送	12
		中如二十十二十		NHK教育	9	岐阜放送	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
		中部日本放送	8	NHK総合	9	東海テレビ放送	10	岐阜放送 静岡放送	28	NHK教育 テレビ静岡	35
		NHK教育	8	INI IN NEO		静岡朝日テレビ	28	閉叫以及		テレビ静岡	34
テレビ静岡	59	32(13		NHK総合	53			静岡放送	55		
静岡第一テレビ						静岡朝日テレビ	50			テレビ静岡	58
テレビ静岡	39			NHK総合	52	# 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 00	静岡放送	41	=1,12+653	20
静岡第一テレビ	24					静岡朝日テレビ	26			テレビ静岡	: 38

							チャン	ネルポジションとカ	放送局名	当・受信チャンネル	b					
都道		都市名	地域	1		2		3		4		5		6		
府県	į	27-17-22	番号	放送局名	受信 C H	放送局名	受信	放送局名	受信 C H	放送局名	受信	放送局名	受信 C H	放送局名	· 受信 C H	
		名古屋	77	東海テレビ放送	1			NHK総合	3			中部日本放送	5	三重テレビ放送	33	
愛矢	EO	豊橋	78	東海テレビ放送			!	NHK総合	54			中部日本放送	62	三重テレビ放送		
		豊田	79	東海テレビ放送				NHK総合	53			中部日本放送	55	三重テレビ放送		
三	#	伊勢	80	東海テレビ放送 東海テレビ放送	57			NHK総合 NHK総合	3 53			中部日本放送中部日本放送	5 55	三重テレビ放送	33	
_ =	ŧ.	名張	82	東海テレビ放送			!	NHK総合	52		<u>. </u>	中部日本放送	60	三重テレビ放送	_	
V+ 71		大津	83	710.37 0 0.300		NHK総合	28			毎日放送	36	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		朝日放送	: 38	
滋賀	Ħ	彦根	84			NHK総合	52			毎日放送	54			朝日放送	58	
	-	京都	85			NHK総合	32	テレビ大阪	19	毎日放送	4		!	朝日放送	6	
京者	鄒	山 科 福知山	86 87		<u>i</u>	NHK総合 NHK総合	; 52 ; 50			毎日放送 毎日放送	54 54		<u>i </u>	朝日放送朝日放送	; 56 ; 58	
	ŀ	舞鶴	88		1	NHK総合	51			毎日放送	53		!	朝日放送	55	
大 队	汳	大 阪	89			NHK総合	2	テレビ大阪	19	毎日放送	4	サンテレビジョン	36	朝日放送	6	
		神戸	90			NHK総合	28			毎日放送	31	テレビ大阪	19	朝日放送	41	
		姫 路	91		:	NHK総合	50			毎日放送	54		1.0	朝日放送	58	
	-	明 石	92			NHK総合 NHK総合	51			毎日放送 毎日放送	53 35	テレビ大阪	19	朝日放送朝日放送	57	
兵 盾	重	灘	94			NHK総合	52			毎日放送	54	テレビ大阪	19	朝日放送	56	
,		長田	95		!	NHK総合	44			毎日放送	38) D C)\000		朝日放送	: 40	
		北淡・垂水	96			NHK総合	51			毎日放送	53			朝日放送	: 57	
		三木	97		<u> </u>	NHK総合	44			毎日放送	34		Ι	朝日放送	38	
奈 卮		奈 良	98		1	NHK総合	2			毎日放送	4	京都放送	34	朝日放送	1 6	
2T D	Z	生 駒 五 條	99		!	NHK総合 NHK総合	43			毎日放送 毎日放送	33		!	朝日放送朝日放送	; 6 ; 35	
		和歌山	101			NHK総合	32			毎日放送	42	テレビ和歌山	30	朝日放送	44	
和歌山	Ц	海南·田辺	102			NHK総合	50			毎日放送	54	テレビ和歌山	56	朝日放送	58	
		新宮	103			NHK総合	44			毎日放送	36	テレビ和歌山	34	朝日放送	; 38	
eta 17	Dn	鳥取		日本海テレビジョン放送	1		<u> </u>	NHK総合	3	NHK教育	4	8 11 11 Z ±21 = 0=	! _		:	
鳥耳	X	米 子 倉 吉	105	日本海テレビジョン放送	1		1	NHK総合 NHK総合	42 3	NHK教育	4	NHK教育	5		1	
		松江	107	日本海テレビジョン放送				INIINAGO		NINXH	-			NHK総合	: 6	
島村	艮	浜田	108	1-1-1-1-1 DC 1-1-1 IXC		NHK総合	2	日本海テレビジョン放送	54		!	山陰放送	5	TO HOUSE	!	
		岡山	109		!		1	NHK教育	3			NHK総合	5	テレビせとうち	23	
岡山	Ц	津山	110			NHK総合	2			テレビせとうち				瀬戸内海放送	62	
		笠岡	111	二十八分的中央		NHK総合	2	NII II 26%		NHK教育	: 4	テレビせとうち	19	山陽放送	; 6	
	-	広島 福山	112	テレビ新広島 テレビ新広島	31		<u>i</u>	NHK総合 NHK教育	3	中国放送	4	NHK総合	5		!	
広島		- 県	114	NHK教育	1		;	広島ホームテレビ				広島テレビ放送	_		:	
		尾道	115	NHK総合	1			広島ホームテレビ	24			テレビ新広島	26			
		ЩП	116	NHK教育	42		!						!	山口朝日放送	; 52	
	_	下 関	117	NHK教育	41		<u> </u>	TVQ九州放送	23	山口放送	4		<u> </u>	山口朝日放送	21	
ЩГ	- }	宇部岩岩国	118	NHK教育 NHK教育	55		1						-	山口朝日放送山口朝日放送	24	
	ŀ	防府	120	NHK教育	1		!						!	山口朝日放送	28	
徳島	部	徳島	121	四国放送	1		İ	NHK総合	3	毎日放送	4		İ	朝日放送	: 6	
香川	11	高松	122				!	NHK教育	39			NHK総合	37	テレビせとうち		
		丸亀	123		-	NII IIZ #h=F	-	NHK教育	40		-	NHK総合	44	テレビせとうち	_	
	ŀ	松 山 今 治	124		i 1	NHK教育 NHK教育	2 30						<u>i </u>	NHK総合 NHK総合	; 6 ; 32	
愛奶	爱	新居浜	126		!	NHK総合	2			NHK教育	4		;	南海放送	6	
		宇和島	127	NHK教育	1									NHK総合	6	
高矢	EQ .	高知	128							NHK総合	4			NHK教育	6	
		中村	129	NHK総合	<u> 1</u>		1	高知放送	3	マール・ケー・ビ 年ロサギ	1	エハンチ ヤヤハキチン゙ト	10	テレビ高知	32	
	ŀ	祖 岡 北九州	130	九州朝日放送		九州朝日放送	2	NHK総台 福岡放送	35	アール・ケー・ヒー毎日放送	4	TVQ九州放送		NHK教育 NHK総合	6	
福區		久留米	132	九州朝日放送	57	70/11 11 311/JXJA		NHK総合	46	アール・ケー・ビー毎日放送	48		14	NHK教育	54	
	Ĩ	大牟田	133	九州朝日放送	58			NHK総合	53	アール・ケー・ビー毎日放送		TVQ九州放送	19	NHK教育	; 50	
		行 橋	134				57	福岡放送	43			TVQ九州放送	19	NHK総合	49	
佐賀		佐賀	135	NII II Zana	4.	NHK教育	40	福岡放送	52	サガテレビ	36	TVQ九州放送	14	九州朝日放送	57	
		伊万里	136	NHK教育 NHK教育	44		-	福岡放送 NHK総合	52	サガテレビ	41		14	九州朝日放送	57	
長嶋		長 崎 佐世保	137 138	INIINX月	-	NHK教育	2	INI IN REL	. 3			長崎放送		長崎文化放送	31	
pr		諌 早	139	NHK教育	45			NHK総合	47			長崎放送	49	Den STOMARS	1	
能	. [熊本	140			NHK教育	2	熊本朝日放送	16	熊本県民テレビ				テレビ熊本	34	
熊オ	4	水俣	141	NHK教育	1			熊本朝日放送	32	NHK総合	4		! _	熊本放送	6	
+ /		大 分	142		<u> </u>		<u> </u>	NHK総合	3			大分放送	5		124	
大 允	לי	中 津 佐 伯	143	NHK教育	1		1	NHK総合	48			大分放送 テレビ大分	49	大分朝日放送 大分朝日放送	31	
_		宮崎	144	INIINX月				テレビ宮崎	35			ノレに人が	45	八刀制口灰达	. 01	
宮嶋	奇	延岡	146			NHK教育	2	2 C LIPS		NHK総合	4			宮崎放送	6	
		鹿児島	147	南日本放送	1			NHK総合	3			NHK教育	5		1	
				1		N II IIZ±b±z	2		:	NHK総合	4		: -	南日本放送	6	
鹿児島	₿	鹿屋 屋 阿久根	148			NHK教育				鹿児島放送	23		-	鹿児島テレビ放送	_	

			チャン	/ネルポジションと	放送局	名・受信チャンネ	ル				
7	8			9		10		11		12	
放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信
テレビ愛知	25		СН	NHK教育	C H	岐阜テレビ	C H 37	名古屋テレビ放送	C H	中京テレビ放送	C H
テレビ愛知	52				50	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
テレビ愛知	49			NHK教育	51	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	59
テレビ愛知	25			NHK教育	9	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送	11	中京テレビ放送	
テレビ愛知	25			NHK教育	49	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送	61	中京テレビ放送	47
テレビ愛知	25			NHK教育	50	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送	56	中京テレビ放送	54
京都放送	34	関西テレビ放送	40	びわ湖放送	30	読売テレビ放送	42			NHK教育	46
	0.4	関西テレビ放送		びわ湖放送	56	読売テレビ放送	62			NHK教育	50
京都放送	34	関西テレビ放送!	8			読売テレビ放送	10			NHK教育	12
京都放送	62	関西テレビ放送	60			読売テレビ放送	60			NHK教育	50
京都放送京都放送	56 57	関西テレビ放送				読売テレビ放送 読売テレビ放送	61			NHK教育 NHK教育	52 49
京都放送	34	関西テレビ放送	8			読売テレビ放送	10			NHK教育	12
73 (1173)		関西テレビ放送		サンテレビジョン	36	読売テレビ放送	47			NHK教育	45
		関西テレビ放送	60	サンテレビジョン		読売テレビ放送	62			NHK教育	52
		関西テレビ放送		サンテレビジョン	55	読売テレビ放送	61			NHK教育	49
		関西テレビ放送	39	サンテレビジョン	33	読売テレビ放送	41			NHK教育	31
		関西テレビ放送		サンテレビジョン	62	読売テレビ放送	60			NHK教育	50
		関西テレビ放送	42	サンテレビジョン	34	読売テレビ放送	48			NHK教育	46
		関西テレビ放送	59	サンテレビジョン		読売テレビ放送	61			NHK教育	49
		関西テレビ放送	40 8	サンテレビジョン	36	読売テレビ放送	42	本自ニー ジサン	55	NHK教育 NHK教育	46
		関西テレビ放送 関西テレビ放送	8			読売テレビ放送 読売テレビ放送	10	奈良テレビ放送	26	NHK教育 NHK教育	12
		関西テレビ放送				読売テレビ放送	39	奈良テレビ放送	41	NHK教育	45
		関西テレビ放送				読売テレビ放送	48			NHK教育	25
		関西テレビ放送				読売テレビ放送	62			NHK教育	52
		関西テレビ放送	40			読売テレビ放送	42			NHK教育	46
						山陰放送	22			山陰中央テレビジョン放送	
		日本海テレビジョン放送				山陰放送	10			山陰中央テレビジョン放送	34
		山陰中央テレビジョン放送				山陰放送	56				
		山陰中央テレビジョン放送		NU UZ#b#		山陰放送	10			NHK教育	12
瀬戸内海放送	25	山陰中央テレビジョン放送	58	NHK教育 西日本放送	9			山陽放送	11	岡山放送	35
山陽放送	7			西日本放送	58			岡山放送	60	NHK教育	12
山州加及区				西日本放送	17	瀬戸内海放送	21	岡山放送	60	NINA	
NHK教育	7			広島ホームテレビ		#IXC 1 37 375 CC		1-31-134-1		広島テレビ放送	12
中国放送	7			広島ホームテレビ				広島テレビ放送	11		
テレビ新広島	26			中国放送	9			NHK総合	11		
NHK教育	7					中国放送	10			広島テレビ放送	12
テレビ山口	49			NHK総合	44			山口放送	61		
テレビ山口	33			NHK総合	39	テレビ西日本	10		0.1	福岡放送	35
テレビ山口	44			NHK総合	58	テレビ西日本	10	山口放送	_		
テレビ山口 : テレビ山口 :	22 62			NHK総合 NHK総合	9			山口放送 山口放送	11		
УРСШП ,	٥٤	関西テレビ放送	8	INTINAGO		読売テレビ放送	10	шылда		NHK教育	38
瀬戸内海放送	33	スピノレビ放送!		西日本放送	41	BIDE D CIXE		山陽放送	29	岡山放送	31
瀬戸内海放送	42			西日本放送	50			山陽放送	48	岡山放送	52
		あいテレビ	29	愛媛朝日テレビ		南海放送	10	広島ホームテレビ	35	愛媛放送	37
		あいテレビ	27	愛媛朝日テレビ	17	南海放送	34			愛媛放送	36
愛媛朝日テレビ	14	あいテレビ	27							愛媛放送	36
		あいテレビ	25	愛媛朝日テレビ	16	南海放送	10			愛媛放送	27
		高知放送	8			テレビ高知	38	N II II C TO TO	1.1	高知さんさんテレビ	40
								NHK教育	11		
		高知さんさんテレビ	14	ニールエロナ 「			<u> </u>	INIINX月		45 KM + 14 × 4	07
		高知さんさんテレビ		テレビ西日本	9	= ,//≖□+	10	NINXI		福岡放送	37
						テレビ西日本	10	NINXH		NHK教育	12
		高知さんさんテレビ		テレビ西日本	60	テレビ西日本	10	INI IN XX FI		NHK教育 福岡放送	12 52
		高知さんさんテレビ	8			テレビ西日本	10	IVI IN \$X FI		NHK教育 福岡放送 福岡放送	12
		高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送	8	テレビ西日本	60				11	NHK教育 福岡放送	12 52 43
		高知さんさんテレビ アール・ケー・ピー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送	8 60 48	テレビ西日本	60	テレビ西日本	54	熊本放送 熊本放送	11	NHK教育 福岡放送 福岡放送	12 52 43
テレビ長崎	37	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合	60 55 38	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ	11 25	NHK教育 福岡放送 福岡放送	12 52 43
テレビ長崎	35	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送	8 60 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送	60 55 38 51 27	テレビ西日本	54 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17	NHK教育 福岡放送 福岡放送	12 52 43
		高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送	60 55 38 51 27	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送	12 52 43
テレビ長崎	35	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送	60 55 38 51 27	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17	NHK教育 福岡放送 福岡放送	12 52 43
テレビ長崎テレビ長崎	35 42	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送	60 55 38 51 27	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46
テレビ長崎 テレビ長崎 テレビ大分	35 42 36	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送	60 55 38 51 27	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46
テレビ長崎 テレビ大分 テレビ大分	35 42 36 37	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送 NHK総合	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46
テレビ長崎 テレビ長崎 テレビ大分	35 42 36	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合	60 48 48	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送 NHK総合	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46
テレビ長崎 テレビ大分 テレビ大分	35 42 36 37	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合 熊本県民テレビ	60 48 48 8	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送 NHK総合	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送 テレビ熊本	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46 12 45
テレビ長崎 テレビ大分 テレビ大分	35 42 36 37	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合 熊本県民テレビ	8 60 48 48 8 36	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 長崎文化放送 NHK総合	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送 テレビ熊本	54 60 60	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ	11 25 17 20 11	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育	12 52 43 46 12 45
テレビ長崎 テレビ長崎 デレビ大分 テレビ大分 NHK総合	35 42 36 37 7	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合 熊本県民テレビ NHK総合 テレビ宮崎 鹿児島放送	8 60 48 48 8 8 36	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 NHK総合 大分放送	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送 テレビ熊本 宮崎放送	54 60 60 10 38	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ 乗崎国際テレビ 熊本放送	11 25 17 20 11	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育 NHK教育 NHK教育	12 52 43 46 12 45
テレビ長崎 テレビ長崎 デレビ大分 テレビ大分 NHK総合	35 42 36 37 7	高知さんさんテレビ アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 アール・ケー・ビー毎日放送 NHK総合 熊本県民テレビ NHK総合 テレビ宮崎	8 60 48 48 8 36 8 39	テレビ西日本 テレビ西日本 NHK総合 NHK総合 長崎文化放送 NHK総合 大分放送	60 55 38 51 27 24 9	テレビ西日本 テレビ西日本 テレビ西日本 長崎放送 テレビ熊本	54 60 60 10 38	熊本放送 熊本放送 長崎国際テレビ 長崎国際テレビ 熊本放送	11 25 17 20 11	NHK教育 福岡放送 福岡放送 NHK教育 NHK教育	12 52 43 46 12 45



※アナログ放送からデジタル放送への移行について※

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。




地上アナログテレビ放送用のテレビ受信機でデジタルテレビ放送をご覧になるには

2011年 アナログテレビ放送終了 たよデジタル放送をご取いただく 服務省

このマークの示してあるテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送 をご覧にはなれません。

地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用のテレビ受信機に地上デジタルテレビ放送用デジタルチューナーを接続する方法(注1)(注2)とケーブルテレビで視聴する方法(注3)があります。

- (注1)地上デジタルテレビ放送に対応したアンテナ等が必要です。
- (注2)受信する画質や縦横比(アスペクト比)はテレビ受信機の種類により異なります。
- (注3)サービス形態や受信方法等についてはケーブルテレビ事業者にお問い合わせ下さい。





J-Moss グリーンマークとは

特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを示すマークです。 含有する化学物質については、下記のウェブサイトをご覧ください。 http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/index.html

DOSHISHACORPORATION

発売元 株式会社 ドウシシャ

株式会社ドウシシャ 福井 AV サービス

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

☎ (0778)24-2779

 \mathbf{M} (0778)24-2799